MITSUBISHI


据付工事説明

販売店・工事店さま用

冷媒 R410A


付

●冷媒配管(延長配管)の引込み長さの目安



- ・冷媒配管(延長配管)の引込み長さ の目安として、据付板①に記載の本体配管接続部の略図もご覧ください。
- 買替えなどで冷媒配管(延長配管) が届かない場合があります。その場合は「ユニオン付延長継手」(別売部 品MAC-A23JP) をご使用ください。

以下の点に特に注意してください。



既設配管を再利用される場合の注意事項

- ●配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系の油になっているときは、モーター焼付きの可能性があります。その場合は、配管洗浄・配管取替え工事を実施してください。 ●配管の肉厚が0.8mmあることを確認してください。(JIS規格の配管) ●フレアは冷媒R410A用の寸法で作り直してください。

チェックシ (据付時・据付終了後に必ずチェックしてください。)

- □の中に✓印をいれて確認してください。
- □電源電圧は規定通りですか?
- □内外接続電線は端子台へ芯線がかくれるまで挿入しましたか?
- □内外接続電線およびアース線は電線固定具で固定しましたか?
- □電源コードおよび内外接続電線の中間接続を行っていませんか?
- □アース線の接続は確実ですか?
- □R410A用配管または、指定肉厚の配管を使用しましたか?
- □配管接続部のリークテストを行いましたか?
- □真空引きを行いましたか?
- □ストップバルブの弁棒は全開ですか?
- □ドレンホースの接続は確実ですか?
- □水を流してドレン排水を確認しましたか?
- □本体裏側配管収納部内の配管はフェルトテ -プを巻きましたか?
- □据付場所の強度はエアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動 が増大しないところですか?

- □エアコンの下に家具、カーテンボックスなどがあり、吹出し空気を さえぎっていませんか?
- □丸洗いパネルの閉め忘れはありませんか?
- □試運転は行いましたか?
- □ドレン工事を適切に行い、異音(ポコポコ)が発生しないことを確認 しましたか?
- □(安全のために必ず守ること)の △ 警告 △ 注意の項目をチェック しましたか?

お客さまへの説明

- ●取扱説明書の手順で正しくわかりやすくご説明してください。
- ●室内ユニットの清掃方法についても取扱説明書の手順にしたがい ご説明してください。
- ●この据付工事説明書は据付後お客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのう え据付けてください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています ので、必ず守ってください。

●据付工事終了後、本説明書をお客さまにお渡しください。 お客さまに、「取扱説明書」「保証書」とともに大切に保管していただ くように依頼してください。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの。

■お客さま自身で据付けはしない。 不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因 になります。お買上げの販売店または専門業者に、ご相談ください。

■据付けは、据付工事説明書にしたがって確実に行う。 据付けに不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏 れの原因になります。

■据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。 強度の不十分な所に据付けると、ユニットが落下し、ケガの原因になり

■可燃性ガスの漏れるおそれがある場所には据付けはしない。 万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、爆発の原因になります。

■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。 部品に不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れ の原因になります。

■電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」・ 「内線規程」を遵守し、据付工事説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を 使用する。

電源回路容量不足や施工不備があると、火災・感電の原因になります。

■アース工事を行う。 アースエチでコン。 アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。 アース工事に不備があると、感電の原因になります。

■電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない。 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災・感電の原因にな

■電源コードや内外接続電線をはさんだり、ネジなどで傷つけない。 電源コードや内外接続電線に傷がつくと、火災・感電の原因になります。

■室内外ユニット間の配線は、所定の内外接続電線を使用して確実に接続し、 端子台接続部に内外接続電線の外力が伝わらないように確実に固定する。 中間接続は、絶対に行わない。接続や固定に不備があると、火災の原因になります。

■内外接続電線は、必ず単線を使用する。 より線は絶対使用しない。 電源供給や信号伝達ができず動作不良の原因になります。 ■電源ブラグを差込む際は、電源プラグ側だけでなく、コンセント側のホコリ・詰まり・ガタツキのないことを確認し、根元まで確実に差込む。ホコリの付着・詰まり・ガタツキがあると、感電・火災の原因になります。コンセントにガタツキがある場合は交換してください。

■室内ユニットの電気品カバーおよび室外ユニットのサービスパネルを確実に取付 ける。 室内ユニットの電気品カバーおよび室外ユニットのサービスパネルの取付けに不備があると、ほこり・水などにより、火災・感電の原因になり

■ボンブダウン作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する。 圧縮機を運転したまま、閉鎖弁(バルブ)開放状態で冷媒配管を外すと、 空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなど の原因になります。

■据付けは、R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用する。 R410Aは、R22に比べて圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部 材を使用しなかったり、据付けに不備があると破裂・ケガの原因になり ます。

■据付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒(R410A)以外のもの を混入させない。 空気などを混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガ などの原因になります。

■据付け作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取付ける。 冷媒配管を取付けていない状態で、閉鎖弁 (パルブ) 開放状態で圧縮機 を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 破裂・ケガなどの原因になります。

■フレアナットは、トルクレンチを用い指定の方法で締付ける。 フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ 冷媒漏れの原因になります。

■作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。 冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

■据付工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コ ・コンロなどの火気 に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

♪注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

■室外ユニットは、小動物のすみかになるような場所には設置しない。 小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。 また、お客さまに周囲をきれいに保つことをお願いしてください。

■設置場所によっては、漏電ブレーカーを取付ける。 漏電ブレーカーが取付けられていないと、感電の原因になることがあり

■ドレン・配管工事は、据付工事説明書にしたがって確実に行う。 ドレン・配管工事に不備があると、ユニットから水が滴下して家財など を濡らし、汚損の原因になることがあります。

■室外ユニットの吸込口やアルミフィンにさわらない。 ケガの原因になることがあります。

ポンプダウンの手順(強制冷房運転)

移設または廃却時に、環境に配慮して冷媒を大気に放出しないため、下記の手順にしたがってポンプダウンを実施してください。 ①室外ユニットのガス側ストップバルブ(3方弁)のところのサービスポートにゲージマニホールドバルブ(圧力計付)を接続し冷媒圧力が測定できるようにする。

②室外ユニットの液側ストップバルブ(2方弁)を全閉する。

③室外ユニットのガス側ストップバルブ(3方弁)をあらかじめ全閉近くまで閉める。

【圧力計の指示がOMPa(ゲージ)(Okgf/cm²)に近づいたとき、容易に全閉ができるように準備する。】

④強制冷房運転をする。強制冷房運転は電源プラグを抜くかブレーカーを切り、約15秒後に再度入れ室内ユニットの応急運転スイッチを1回押す。 (30分間連続の冷房運転ができます。)

⑤圧力計が0.05~OMPa(ゲージ)(約0.5~Okgf/cm²)でガス側ストップバルブ(3方弁)を全閉する。

⑥運転を停止する。運転停止は室内ユニットの応急運転スイッチを2回押す。

アースの取付け

このエアコンは必ずアース工事をしてください。

●エアコン回路のアース工事は、「電気設備に関する技術基準」にしたがって電気工事士の資格のある方が実施してください。

(据付場所	水気のある場所	湿気の多い場所	乾燥した場所
	接地の基準	漏電ブレーカーを取付け、 さらにD種接地工事が必要です。	D種接地工事が必要です。	ロ種接地工事は法的には除外され ていますが安全のため接地工事を してください。

〈D種接地丁事について〉

●接地工事は電気工事士の資格のある方が実施してください。

●接地抵抗値は100Ω以下であることを確かめてください。

(漏電ブレーカーを取付けた場合は500Ω以下であることを確かめてください。)



アース線(φ) Smmまたは断面積2mm 以上) アース線は付属されていません。 (現地手配)

マネジ 接地抵抗值(100Ω以下)



お客さまの同意を得て据付けてください。

室内ユニット

- ●吹出し空気をさえぎる障害物(カーテンボックス タンス類)がない所。
- ●本体を十分ささえられ振動がでない強度のある所。
- ●温風(または冷風)が部屋全体に行きわたる所。
- ●直射日光が当たらない所。
- ●ドレン排水が容易にできる所。
- ●テレビ、ラジオより 1m以上・テレビのアンテナより3m以上 離れた所。(映像の乱れや、雑音が生じることがあります。電波の弱い 地域では前記距離を離してもテレビ、ラジオなどにノイズが入る場合が あります。その場合はノイズが入らなくなるまで離してくだざい。)
- ●蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。
- (ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。)

●フィルターの取外しおよび収納操作が可能な所。

次のような場所でご使用になりますとエアコンの故障の原 因または悪臭や有毒ガスが室内に入ってくることがありま 因または悪臭や有毒カスか主かすので、避けてください。 ●機械油が多い所。 ●海浜地区など塩分が多い所。

- ●温泉地などの硫化ガスが発生する所。
- ●その他周囲のふんい気が特殊な所。 ●油の飛まつや油煙がたちこめる所。 (調理場や機械工 場などではプラスチックが変質破損することがありますので、ご使用は避けてください。) ●高周波機器、無線機器などがある所。(誤動作します。)
- ●クレーン車、船舶など移動するものへの設置。

リモコン

- ●操作しやすく見やすい所。
- 幼児の手がとどかない所。
- ●テレビ、ラジオより lm以上離れた所。 (映像の乱れや、雑音が生じることがあります。)
- ●直射日光が当たらない所。
- ●ストーブなどの熱の影響をうけない所。
- ●部屋に蛍光灯が取付けられている場合には蛍光灯を点 灯させ、信号が本体に受信されることを確認した位置 へ取付けてください。


電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)を 付けた部屋では、信号を受けつけない場合があります。

室外ユニット

- ●強風に当たらない所。(霜取運転中、室外ユニットに風が 当たると霜取時間が長くなります。)
- ●風通しの良いほこりが少ない所。
- ●雨や直射日光が当たりにくい所。(直射日光が当たる場合 は「日除け」(別売部品)をお使いください。)
- ●積雪により室外ユニットが埋もれない所。
- ●運転音や熱風・冷風がご近所の迷惑にならない所。
- 連転音や熱風・冷風から近所の迷惑にならない所。 テレビ、 ラジオのアンテナより3m以上離れた所。 (映像の乱れや、雑音が生じることがあります。 電波の弱い地域では前 記距離を離してもテレビ、 ラジオなどにノイズが入る場合があり ます。その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。)
- ●可燃性ガスが漏れるおそれがない所。
- ●運転音や振動が増大しないような丈夫な壁や強固な台を選定してください。
- ●高所に設置する場合は、ユニットの足を必ず固定してください。
- ●ユニットは水平に設置してください。
- ●後々のサービス、補修などを考慮した場所を選定してくだざい。
- ●空気の吸込口側にお子さまなどが触れるおそれがある 場所に設置される場合は、「吸込口保護カバー」を用意 しておりますので、最寄りの「三菱電機システムサ ビス」にお問合わせください。
- ▶4方向を壁で囲われた狭いベランダに設置する場合、少 なくとも下図のようにスペースをあけてください。ただ しこの場合には、冷暖房能力および消費電力は10%程 度悪化する場合があります。


風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合には吹 出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力および消費 電力の改善が図れます。

注:複数並列の設置はできません。




据 付

●この室内ユニットは、前パネルを取外さないで据付けることができます。



	電	源	
定格電圧		単相 100V	
コンセント 定格形状		125V 15A 🗓	
電源コード長さ (左出し/右出し)		1.1/1.8m	

冷媒配管	許容値	
シリーズ名	ſ	sv
最大配管長(m)	12	20
最大高低差(m)	8	15
最大曲げ箇所	10:	カ所



※上記の⟨⇒⟩ 印寸法は、エアコンの性能を保証するために必要な空間です。後々のサービス、 補修なども考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。

注1. 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、冷暖房能力および消費電力 が10%程度悪化する場合があります。

吹出ガイド(別売部品)を付けると冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。 壁に向けて吹出すと壁が汚れる場合があります。

使用部品(左側の据付図を参照して確認してください。)

室内ユニット付属部品				
0	据付板	1_		
2	①の固定用ネジ 4×25	5		
3	アルカリ乾電池 リモコン用単4形	2		
④ フェルトテープ(室内ユニットの据付けで使用) 1				

● 据付前に付属部品を確認してください。

● 現地で準備していただく部品の数量は室内ユニット1台当たりの使用数です。別売の延長バイブには上記部品 ②~② 相当が含まれております。


				-		
現地で準備していただく部品(別売部品およ				売部品および一般市販部品)		
	A	内外接続電線 VVFケーブル3芯φ2.0mm	1/	٩	配管固定用バンド	2~5
٦	B	冷媒配管(梱包表示による)	1七小	/ (⑪の固定用ネジ	2~5
	©	断熱材 耐熱発泡ボリエチレン 比重0.045 肉厚8㎜(液管、ガス管用)	À	0	冷凍機油	少量
J	0	配管デープ	/1/	®	ビニールホース内径15㎞(室外側ドレン配管を接続する場合に使用)	1
_	0	延長ドレンホースまたは、軟質塩ビホース内径15mm、硬質塩ビ管VP30	1.	0	アース棒(別克部品)	1.
7	(Ē)	壁穴用スリーブ		(V)	ドレンソケット (別売部品)	
_	(G)	配管穴補修部品パテ、カバー(または石膏等)	1:			

室内ユニットの据付手順

1 据付板の固定

壁に直付けする場合

壁内の構造体(間柱など)をさがして強固に取付けてください。 間柱などをさがすのが困難な場合は、市販のボードアンカーなどをご使用ください。 壁が石膏ボードの場合、ボードアンカーは必ず金属製のカサ式のものをご使用ください。




公団アパート用穴使用時は、アンカーボルトの壁面からの飛出し代が 15mm以下になるようカットしてください。

据付板①の微振動を防ぐため、**◆位置の穴は必ず固定してください**。 ○部も可能な限り固定してください。


●本紙を型紙として使用する場合は裏面のキリトリセンに沿って切込みを入れハセンで折曲げて、ご利用ください。



回り縁と鴨居に据付ける場合



●柱が壁面より出っ張っている部分は、スライド金具(別売部品)または木材など(現地手配)を使用して、室内ユニットが柱に当たらないようにして据付けてください。



左穴の場合も同様に行います。

2 穴あけ

配管穴あけ手順)

の65mmの穴を外側に約5∼7mm下がりぎみにあけます。壁穴用スリーブ (F) をはめ込みます。

配管穴のシール

スケールを差込みます。線にスケールを合わせます。パテまたは、コーキング材でシールして仕上げます。外気が進入すると、室温検知や運転動作などに悪影響を与えます。

3室内ユニットの据付け


後・右・下配管の場合

1) 内外接続電線の接続

前パネルを取外さないで接続できます。

室内ユニットの右下コーナー部品を取外し、電線固定具を 取外します。右図のように端末加工をしてから、端子台 に差込みます。

- ●内外接続電線®は芯線がかくれるまで確実に押込んでください。
- ●内外接続電線②を端子台に接続後、必ず電線固定具で内外接続電線②を固定してください。



2) 配管の引出し

配管のまとめ

- ●冷媒配管、ドレンホースをまとめて配管テープ®で テーピングします。配管テープ®を根元近くから しっかりと巻いてください。
- ●ドレンホースが持上がらないように注意してください。ドレンホースは抜けるおそれがありますので、 強く引張らないでください。



ガス管

- 3) 室内ユニットの据付け
- ① 配管とドレンホースを壁穴用スリーブ (D) に挿入しながら、 据付板①に室内ユニット上部を引掛けます。
 - ② 室内ユニットを左右に動かし、確実に引掛かっていること を確かめます。
- ③ 室内ユニット下部を据付板①に押込んで固定します。


3 室内ユニットの据付け(つづき)

左・左後・左下配管の場合

ドレンキャップ

ドレンホースのつけかえ方法

左、左後、左下配管の場合は必ずドレンホースおよび ドレンキャップのつけかえを行ってください。 つけ忘れおよびつけかえない場合は露たれの原因になります。




(1) ドレンキャップを抜きとる 先端の凸部をつまんで抜きとる。 (2) ドレンホースを抜きとる ツメの矢印をつまみ、ドレンホース を手前に抜いてください。

③ ドレンキャップを差込む


先端の穴にドライバーなど差込んで、 ドレンパンのつけねまで確実に 差込んでください。

(4) ドレンホースを差込む ドレンホースをドレンパンのつけね

まで挿入して、ドレンホースのツメが ドレンパンの突起に確実に引掛かっ ていることを確認してください。









室内側ドレン配管

- ●ドレン配管はドレンが流れやすいように、必ず下りこう配をつけて配管してください。(図1) 図2~図5のようなドレン配管は絶対にしないでください。
- ●水を流してドレン排水を確認してください。




- ●ドレンホースが短い場合は、図6の方法で配管してください。
- 壁埋込み配管の場合は、図7の方法で配管してください。 ●高層住宅など、高所に据付ける場合、強風によるドレンホー ス内の逆流 により室内ユニットからの水漏れがおきる場合があります。 対応部品を用意しておりますので必要な場合には最寄りの「三菱電機シ ステムサービス」にお問合わせください。
- ●ドレンホースが室内を通る場合は必ず市販の断熱材を巻いてください。
- ●壁埋込み配管などで、ドレンホースの接続を行う場合は、室内ユニット の右下コーナー部品を外して行ってください。
- ●ドレン配管を、アンモニアガス・イオウ系ガスの発生する下水槽や浄化槽などに直接入れないでください。●ドレンホース途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がったりし
- ていますと、ホース内にドレン水が溜り、強風の場合、あるいは高気密住 宅でレンジフードなど(換気扇)を使用した場合、ドレン水がスムーズに 流れず、異音(ポコポコ)が発生する場合があります。異音の対応部品は、 「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品MAC-850GB)をご使用くださ


- 2) 室内ユニットの据付け・配管接続
 - (1) 据付板①に室内ユニット上部を引掛け、配管収納を 考慮して、左側いっぱいに寄せます。右図のよう にこん包用段ボールの一部をカットして円柱状に 巻き、スペーサーとして背面リブに引掛け、室内ユ ニットを持上げます。



- (2) 冷媒配管、ドレンホースを接続します。
 - ドレンホースが室内を通る場合は、必ず市販の 断熱材を巻いてください。

電源コードは冷媒配管やドレンホースと一緒に 束ねないでください。





(3) 室外ユニット据付後石けん水でリー テストを行い、フェルトテープ④で配 管を巻き、本体裏側配管収納部に収納 します。

冷媒配管 (延長配管) の引込み長さの目安として 据付板①に記載の本体配管接続部の略図もご覧ください。 買替えなどで冷媒配管(延長配管)が届かない場合が あります。その場合は「ユニオン付延長継手」 (別売部品MAC-A23JP)をご使用ください。

- 3) 内外接続電線の接続(後・右・下配管の内外接続電線の接続による) ●接続方法詳細は後・右・下配管の内外接続電線の接続による。 ●内外接続電線 ② の引込み長さの目安は上図2)-(2)による。

- 4)室内ユニットの据付け
- ●室内ユニット下部を据付板①に押込んで固定します。


室外側ドレン配管

〈ドレン処理について〉

- ・室内外の配管接続より先にドレン処 理してください。 (室内外の配管接続後に行うと、室外ユニットが動かなくなり、ドレンソケット®が取付 けにくくなります。)
- 市販の内径15mのビニールホース® を図の位置に接続してドレン水を導 いてください。
- ・ドレン配管はドレン水が流れやすい ように必ず下りこう配をつけて配管 してください。

寒冷地における注意事項

寒冷地では、ドレン水が凍結し、 ファンが回らなくなるおそれがあ りますので、ドレンソケット⑩は 取付けないでください。




フレアナット

2 配管加工

1) パイプ切断


パイプの長さに余裕(300m~500m)を見て切断してください。





2) バリ取り

切粉が配管内に入らないように下向きにして行ってください。



配管内部にバリ、砂、水などの異物が混入しますと圧縮機などの 故障の原因になります。 取扱いには十分注意してください。

パイプの曲げ加工は十分注意して、パイプをつぶしたり折らない ようにしてください。

3) フレアナット挿入



4) フレア加工



パイプ径(mm)	A寸法(m)			
	R410A用フレアツール	R22用フレアツール		
	リジット(ク	インペリアル(ウイングナット)式		
φ6.35mm(1/4")	0~0.5	1.0~1.5	1.5~2.0	
ø9.52mm(3/8~)	0~0.5	1.0~1.5	1.5~2.0	

内面は光沢があり キズがない




R22用のツールを使ってR410A 用のフレア加工をする場合は、A寸 法をR22用のときより0.5mm大きく すれば規定のフレア寸法に加工でき ます。出し代調整用の銅管ゲージを 使用すれば、A寸法が確保できます。

3 配管接続


室内ユニットの接続

- 1)パイプとユニオンのシート面には、冷凍機油 ⑩を塗布してください。
- 1) パインとユニオンのシート間には、冷冻破冶 > を空間ひてください。2) 接続は中心を合わせ、フレアナットは最初の3~4回転を手で締めます。3) 室内側ユニオン部の締付けは下表を目安にして必ず2丁スパナでトルク レンチを使用し締付けてください。 締過ぎますと、フレア部を破壊します。



ה ל

トンドジ



パイプ径	締付トルク
φ6.35m(1/4")	14~18N·m(140~180kgf·cm)
φ9.52mm(3/8")	34~42N·m(340~420kgf·cm)

締過ぎますと、据付 条件によってはナッ トが割れる場合があ ります。

室外ユニットの接続

- 1) 取付ネジ1本を外します。 2) サービスパネルを下側に押下げてから取手部
- 4) 締付けはトルクレンチを用いて、室内ユニッ トと同じ締付トルクで行ってください。



冷媒配管

ĺ		液管	ガス管
	外径・肉厚	φ6.35mm(1/4″)0.8mm	φ9.52mm (3/8″) 0.8mm
m.m	材料および規格	リン脱酸銅 C128	20T JISH3300
-	断熱材	耐熱発泡ポリエチレン 比重0.0 ●接続配管は2本分離して1本額	

薄肉管(肉厚O.7mmなど)は、使用しないでください。

注 意

接続時に配管内部に水が浸入すると、圧縮機の故障ならびに、性能低下につながります。 配管加工時や接続時に水が入らないように十分注意すると共に、配管接続後は真空引きを必ず実施してください。

ユニットの据付手順(つ

4 真空引き・リークラ

地球環境保護の観点からエアパージは必ず真空ポンプ方式でお願いします。

- ●マニホールドバルブ使用方法の詳細はマニホールドバルブの取扱説明書をご覧ください。 ●ハンドルHiは全閉にしたままで、以下の作業中は操作しません。

配管接続が確実に行われたかを確認する。

取付ネジ1本を外して、サービスパネルを取外す。

ストップバルブ (3方弁) のサービスポートへマニホールドバルブのチャ ジホースの突起側(虫ピンを押す側)を接続する。

ストップバルブ(2方弁、3方弁)の弁が全閉になっていることを確認し、 チャージホースを真空ボンプに接続する。

マニホールドバルブのハンドルLoを全開にし真空ポンプを運転する。ストップバルブ(3方弁)のフレアナットを少しゆるめエアが入っていくことを確 認し、再度フレアナットを締める。

エアが入っていかない場合はチャージホースがサービスポートへ しっかり接続されているか再確認してください。

真空引きを行い、連成計が一0,1MPa(ゲージ)(十760mHg)に近づいたら、 一旦ハンドルLoを全閉にし、3分程度このままの状態にして針が戻らないことを 確認します。再度ハンドルLoを全開にして真空引きを続けます。

真空引きを15分以上行い連成計が-0.1MPa(ゲージ)(-760mHg)になっ ていることを確認する。

真空引きが終わったらマニホールドバルブのハンドルLoを全閉にし真空ポンブ側のチャージホースをゆるめ、エアを吸込ませてから真空ポンブの運転を止める。

サービス パネル・

וולתאלית

チャージホース (R410A用)

(B410A用)

60

3分程度このままの状態にして針が戻らないことを確認し、ストップバルブ (2方弁、3方弁)の弁棒を反時計方向に当たるまでいっぱいにまわし、全 開にする。ストッパーに当たったら、それ以上に力を加えない。

延長配管長が7mを超える場合 追加冷媒チャージを行う。

延長配管長が7m以下の場合

追加冷媒質量は30×(延長配管長-5)g

追加チャージ不要。

ストップバルブ(3方弁)のサービスポートよりチャージホースを外す。

-ビスポートのキャップは締付トルクが急に増加するところよりさらに 1/12回転締付ける。

(締付トルク14~18N·m (140~180kgf·cm) に相当する。)

ストップバルブ(2方弁、3方弁)の弁棒用キャップは締付トルクが急に増加するところよりさらに1/12回転締付ける。

(締付トルク20~30N·m (200~300kgf·cm) に相当する。)

クテストは石けん水を利用し室内側、室外側ともに実施してください。 ガス漏れがある場合は、ガス漏れ部より泡が出ます。 泡が出ないことを確認してください。

- 冷媒充てん用電子はかりを使用して、ボンベの液相から冷媒を充てんしてください。ただし液冷媒を一気にチャージすると圧縮機が故障するおそれがありますので、徐々にチャージしてください。
 - サービスポートのキャップ及び弁棒用キャップは必ず取付けてください。
- ●締付トルクが大き過ぎると、フレア部を破損し、ガス漏れの原因になります。 ●フレア部が破損すると、増締めしてもガス漏れは止まりません。

ガス漏れの場合

- ●フレアナット接続部を増締めしてください。
- ●増締めを行っても止まらない場合は、漏れ箇所修理後サービスポートより 本体ガスをすべて回収し、ガスボンベより規定量を充てんしてください。

サービスボート

A部のみを 回してください (A) (B) ulluunlu

チャージホース A部とB部を同時に回して

(チャージバルブを使用する場合の注意) **チャージバルブをサービスボートに取付ける際**に 締過ぎるとバルブコア(虫)の変形・緩みによる ガス漏れのおそれがあります。

> A 部のみを回して締込んでください。 バルブコア(虫)を押込んだ状態(開いた状態) で 🗛 部を増締めすると、バルブコア(虫)が変形 するおそれがあります。

回して増締めしないでください。

5 内外接続電線の接続・ 断熱とテーピング


内外接続電線の接続

ストップノリルブ (2万井)

ストップバルブ (3方弁)

(1/2UNFネジ)

内外接続電線 🙆 には余裕をもたせてください。 サービス時を考慮し



内外接続電線 🛭 はガス バルブに触れないように 取回してください。

-ビスパネル

内外接続電線 ② が製品の側面パネル・サー 「ビスパネルに接触しないように取回してくだ 」とい。振動音の原因になることがあります。

断熱とテーピング


- 1) パイプカバーで接続部の配管をおおいます。
- 2) 室外側はバルブ部までしっかり断熱してください。

天井裏や押入れなど高温、多湿な場所へ配管を通す場合には、 露付き防止のためさらに市販の断熱材を巻き加えてください。

ニットの外しかた

室内ユニット下面の据付板からの外しかた

右側は室内ユニットの右下部を手で、左 側はボックス下面の三角印部と壁の間に 六角レンチなどを挿入し、それぞれ、下 側へ引きながら少し手前へ引けば、フッ クが外れます。




左記の方法ができない場合

鴨居などにより左記の方法ができない場 合は、前パネルを取外し、右図のように、 左右の角穴にドライバーなどを差込み、上 側に押せば室内ユニットの下面が下側に 下がりフックが外れます。







試運転(必ず実施してください)

- 電源は定格電圧と合っているか必ず確認してください。 電源プラグをコンセントに差込みます。
- 応急運転スイッチを押してください。(30分間は試運転となります。)
 ①1回押すと冷房試運転を開始します。

この時、約5秒から3分後に運転ランプが点滅する場合は内外接続 電線 ②の誤配線を点検してください。

②もう1回押すと暖房試運転を開始します。

③もう1回押すと運転が停止します。

(応急運転スイッチを押すごとに①→②→③を繰返します。)

応急運転スイッチを押すと30分間試運転(温度調節がはたらかず連続運転)の状態になり、30分以降は応急運転(冷暖房共設定温度24°)となります。

〈据付後には必ず試運転を実施 してください。〉

各部の温度や圧力を計測する場合は、起動から10分以降にチェックを行ってください。 起動10分以内は温度や圧力が変動し、正確に計測できない場合があります。




--- 応急運転 スイッチ

- 3) リモコンの送信を確認してください。①リモコンの裏ブタを引抜き、乾電池を入れて裏ブタを取付けます。
 - ②リセットボタンを押します。
 - --- リセットボタンを押さないと、正しく動作 しないことがあります。
 - ・リセットボタンを強く押しすぎないよう に注意してください。
 - ③リモコンの入/切ボタンを押して、室内ユニット本体が「ピッ」と鳴るのを確認してください。

もう「度ボタンを押して「切」にしてください。

リモコンで操作した場合は、リモコンの指令にした がい、試運転、応急運転がともに解除されます。

一旦、圧縮機が停止しますと、機器保護のため3分間再起動防止機構が 作動し3分間は圧縮機が再運転しないようになっています。





高天井モードの設定(SVの場合)

●据付高さにより「通常モード」または「高天井モード」に設置してください。

 通常モード
 高天井モード

 据付高さ
 2m以下
 2mを超え2.3m以下

設定方法

出荷時の設定は通常モードになっています。

- 1)電源は、定格電圧と合っているか必ず確認してください。
- 2) 電源プラグをコンセントに差込みます。
- 3) 応急運転スイッチを「ピッ」と鳴るまで長押ししてください。(約5秒間)
- 以上の操作で、「高天井モード」への設定は、完了します。

解除方法

●応急運転スイッチを「ピッピッ」と鳴るまで長押ししてください。(約5秒間) 以上の操作で、「高天井モード」が解除され「通常モード」へ戻ります。


据付高さ


遠隔操作用別売部品の取付け(SVの場合)


本機のみでは、遠隔操作はできません。

- ●接続には別売 遠隔制御用インター フェイスまたはM-NET制御インタ ーフェイスが必要です。
- ●詳細な接続方法については、遠隔制 「御用イシターフェイスまたはMー 「NET制御インターフェイス付属の 説明書、三菱ルームエアコン霧ヶ峰・三菱ハウジングエアコン用営業 技術ポケットマニュアルをご覧ください。
- ●本機と別売インターフェイスは右図 に従い、正しく接続してください。

4







⑤接続ケーブルの細い部分に余分がある場合は、 図のようにフックに引掛けて取回してください。 このとき細い部分は上図にある点線の位置より 矢印 ★方向に固定してください。

⑥室内制御基板のカバーを閉め、前バネル、 右下コーナー部品を組立ててください。

↑ **益女 /**接続ケーブルは所定の位置に確実に固定してください。

正しく固定されないと、感電・火災・故障の原因となります。